
BATTERY JUNCTION BOX (BJB) 11-1
Hot in Start or Run
25-1
A
F18
20A
13-8
13-9
48
C1035A
VT-RD
CBK04
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) 151-8
COP1A
COP2B
COP3C
COP4D
COP5E
COP6F
COP7G
COP8H
C175E
21
CE303 WH-VT
C1991
3
COIL ON PLUG (COP) 1 151-8
C1991
1
CBK04 VT
S147
CBK04 VT
C1168 - 1
CE304 YE-BU
126
C1992
COIL ON PLUG (COP) 2 151-8
CE305 BU-OG
63
C1993
COIL ON PLUG (COP) 3 151-8
CE306 GN-VT
84
C1994
COIL ON PLUG (COP) 4 151-8
CE307 WH-BN
62
C1995
COIL ON PLUG (COP) 5 151-9
CE308 VT-BN
42
C1996
COIL ON PLUG (COP) 6 151-9
CE309 YE-GY
83
C1997
COIL ON PLUG (COP) 7 151-9
CE310 BU-BN
105
C1998
COIL ON PLUG (COP) 8 151-9
CBK04 VT
S148
CBK04 VT
1
C1544
BK
IGNITION TRANSFORMER CAPACITOR 1 151-8
CBK04 VT
1
C1545
BK
IGNITION TRANSFORMER CAPACITOR 2 151-8